

ZUSATZ ZUM MIETVERTRAG – Sicherer Halt an einer Trockenbauwand

Wer Lasten wie z.B. Hängeschränke in der Küche sicher an Trockenbauwänden verankern möchte, muss spezielle Dübel für Gipsplatten verwenden. Diese gibt es für jede Einbausituation und jeden Verwendungszweck. So hat ein Betondübel in einer Trockenbauwand nichts verloren, hohle Trockenbauwände haben andere Anforderungen als alte Ziegelmauer, Sandputz, Sichtbeton, Fachwerk – die Untergründe sind ebenso vielfältig wie die Anforderungen. Damit das Befestigungsmittel später richtig fest sitzt und seine maximale Tragfähigkeit entfalten kann, muss beim Setzen verschiedenes beachtet werden.

Gipskartondübel

Wie der Name schon sagt: Das bevorzugte Einsatzgebiet des Gipskartondübels ist die hohle Trockenbauwand, wie sie in heutigen Häusern und Wohnungen immer häufiger zu finden ist. Gipskartondübel sind ausschließlich für Hohlraumbefestigungen geeignet. Sie werden mit einer speziellen Montagehilfe eingeschraubt, die gleichzeitig das Bohrloch und die Verschraubung des Dübels übernimmt. Da beides aufeinander abgestimmt ist, ist die Verbindung hinterher sehr formschlüssig und fest.

Für schwerere Lasten in Hohlwänden (wobei die Wand eine nicht zu unterschätzende Komponente der Berechnung darstellt) können auch metallene Gipskartondübel verwendet werden. Diese haben, ähnlich wie bei den Spreizdübeln, eine deutlich höhere Zugfestigkeit.

Hohlraumdübel

Hohlraumdübel sind der sicherste Weg um schwere Lasten an einer Trockenbauwand aus Gipskarton oder ähnlichem zu befestigen. Sie sind beispielsweise ideal für Hängeschränke in der Küche. Einmal in die Wand eingeschlagen und mit der Montierschraube versehen spreizen sich die Dübel durch das Einschrauben blütenförmig auf. Die entstehende Halterung hat je nach Dübelgröße einen Durchmesser bis zu fünf Zentimetern und verteilt die Haltekräfte auch in dünnen Wänden optimal. Bei Trockenbauwänden in der Küche sollten also unbedingt Hohlraumdübel verwendet werden – so bleibt auch ein Küchenschrank bei richtiger Montage sicher an der Wand hängen.